Configuração da Consola

PlayStation 4

Conteúdo:

Configuração personalizada da ligação à internet numa PlayStation 4.

Neste tutorial foi efetuada esta configuração através de uma ligação LAN, mas os mesmos passos se aplicam para uma ligação WLAN.

Inicio

Menu principal da PS4
-Selecionar o menu “**Settings**”



Continuação

No menu “**Settings**”
-Na lista de opções entrar em “**Network**”

Continuação

No menu “**Network**”:
-Ativar a opção “**Connect to the internet**”

Continuação

No menu “**Network**”:
-Clicar na opção “**Set Up Internet Connection**”

Continuação

Selecionar o tipo de ligação:
-Clicar em “**Use a LAN Cable**”



Continuação

Tipo de configuração:
-Entrar dentro do menu “**Custom**”



Continuação

Escolher definições do Endereço IP:
-Clicar em “Manual”

Continuação

Lista de endereços para preencher:
IP, Mascara de Sub-rede, Gateway, DNS primário e secundário.

Continuação

-Clicar em “**IP Address**”
De preferência coloque um IP alto mas que esteja dentro da range da Pool DHCP



Continuação

-Entre na opção “**Subnet Mask**”
Escreve a mascara de sub-rede da sua ligação



Continuação

-Clicar em “**Default Gateway**”
Deve colocar o IP do seu router



Continuação

-Selecionar “Primary DNS”
Insira o endereço primário do servidor DNS

Continuação

-Selecionar “**Secondary DNS**”
Insira o endereço alternativo do servidor DNS

Continuação

Após acabar de preencher todos os campos:
-Clicar em “**Next**” para prosseguir na configuração.

Continuação

No menu “**MTU Settings**”
-Selecionar a opção “**Automatic**”

Continuação

No menu “**Proxy Server**”
-Clicar em “**Do Not Use**”



Continuação

Após ter terminado a configuração da sua ligação clique em “**Test Internet Connection**” para verificar se a configuração foi bem efetuada.

Continuação

O seguinte ecrã deveria de aparecer caso todas as configurações estejam corretas, os valores apresentados no teste de velocidade são apenas valores estimados e não reais.

Para duvidas ou questões
contacte o nosso departamento:
Comissão Técnica